Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

• Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.

Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de

seleccionar el pasador a usar. Si se usannasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá logral la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN32/TL-CN27
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-HG40	Negra Negra	TL-CN32/TL-CN27

 Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o

un pasador de extremo se dañará la cadena.

Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.

Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la

cadena se podría romper y provocarle heridas graves.

• Usar un conjunto de platos compatible con cadenas de 9 velocidades junto con cadenas CN-7701, CN-HG93 y CN-HG73 de Shimano. Si se usa un conjunto de platos para una cadena de 8 velocidades o menos, pueden ocurrir problemas de cambios con el conjunto de platos, o los pasadores de cadenas se pueden salir, haciendo que la cadena se rompa.

Los dos pernos de montaje de la biela izquierda deben ser apretados alternadamente de a poco en vez de ser apretados

completamente de a uno. Use una llave de torque para verificar que los pares de apriete finales se encuentran en el rango de

Además, después de andar aproximadamente 100 km (60 millas), use una llave de torque para volver a verificar los pares de También es importante verificar periódicamente los pares de apriete.

Si los pares de apriete son demasiado débiles o si los pernos de montaje no son apretados alternadamente en pasos, la biela izquierda se podría salir y se podría caer de la bicicleta, y podría resultar en heridas graves.

• Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela

se podría romper y se podría caer de la bicicleta.

• Si la cubierta interior no fue instalada correctamente, el eje se podría oxidar y dañarse, y podría caerse de la bicicleta y sufrir heridas graves como resultado

• Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos

genuinos Shimano.

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.

• Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.

- Antes de montar en la bicicleta, verifique que no haya juego o flojedad en la conexión. También, asegúrese de volver a apretar las bielas y los pedales en intervalos periódicos.
- Si se escucha un chirrido proveniente del eje del juego pedalier y el conector de la biela, engrase el conector y luego apriételo al par especificado.
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua
- Si siente que los cojinetes están flojos, deberá cambiar el juego pedalier.
 Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles. Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente neutro y luego volver a lubricarlos. Además, limpiando la cadena
- con detergente neutro y lubricarlos puede ser una manera efectiva de extender la vida útil de los platos y la cadena. Si la cadena se sale de los platos durante el uso, cambie los platos y la cadena.
- Cuando la cadena se encuentra en la posición indicada en la figura, la cadena y el conjunto de platos o el desviador de cambios delantero pueden tocarse y generar ruido
- Si el ruido es un problema, cambie la cadena a la rueda dentada más grande siguiente o la siguiente a esta. Engrasar los adaptadores izquierdo y derecho antes de instalarlos
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier. • Este desviador de cambio delantero se debe usar sólo con un conjunto de tres platos. No
- se puede usar en uno de dos platos debidoa que los lugares de cambio no coinciden
- Al instalar un desviador de tipo de cableado superior, elegir un cuadro que tenga tres soportes de envoltura de cable tal como se indica en la figura a continuación. Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completam ente a ambos
- lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar.
- Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de
- grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.

 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando
- Si el líquido de frenos que se usa en los frenos de disco de aceite es del tipo que tiende a adherirse las partes de plástico de la palanca de cambios, puede hacer que esas partes de plástico se raien o se decoloren. Por lo tanto, se debe asegurar que el líquido de frenos no se adhiera a estas partes de plástico.

El aceite mineral que se usa en los frenos de disco de SHIMANO no provoca rajaduras ni decoloraciones si se adhiere a las

- partes de plástico, pero esas partes antes deben de ser limpiadas con alcohol para evitar que se adhieran partículas extrañas.

 No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal.

 Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Por cualquier pregunta respecto a los métodos de uso y mantenimiento, consultar en el lugar donde lo compró.

Instrucciones de servicio técnico

SI-6MPFA-003

Sonortes de envoltura de cab

Sistema de transmisión delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Selle	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
RAPIDFIRE (Palanca de cambios)	SL-M770	
Envoltura de cable	SIS-SP41	
Desviador de cambio delantero	FD-M770 / FD-M771 / FD-M772 / FD-M773 / FD-M770-E / FD-M772A	
Conjunto de platos	FC-M770 / FC-M771-K	
Cadena	CN-HG93	
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17 / SM-BT17	

Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en : http://techdocs.shimano.com

Especificaciones

Desviador de cambio delantero X = Disponible FD-M772/M772A FD-M773 FD-M770-E FD-M770 FD-M771 Tipo normal Х Tipo de tirar desde arriba 22T 22T 22T 22T Diferencia de dientes del conjunto de platos Dislivello minimo tra punto più alto e intermedio 12T 12T 12T 12T Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero S, M, L S, M, L S, M, L Angulo de los tirantes traseros inferiores (α) 66° - 69° | 66° - 69° 66° - 69° 63° - 66° Línea de la cadena aplicable 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

44T 44T / 48T 44T Plato aplicable 44T / 48T

Conjunto de platos


Modelo	FC-M770	FC-M771-K
Combinación de los dientes del conjunto de platos	44-32-22T	48-36-26T
Diámetro del circulo de los pernos	104 mm / 64 mm	104 mm / 64 mm
Largo de la biela	165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm	165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm
Línea de la cadena	50 mm	50 mm
Ancho de la envoltura del juego pedalier	68, 73 mm	68, 73 mm
Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier	BC1.37 (68, 73mm)	BC1.37 (68, 73mm)
Juego de pedalier recomendado	SM-BB70	

Haciendo el cambio


Esta palanca de liberación está equipada con un mecanismo de liberación de 2 maneras que le permite usar la liberación de dos maneras, tirando o empujando de la palanca Las palancas (A) y (B) yuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa una de las palancas se debe gira

la biela al mismo tie

Para cambiar de un plato menor a un plato mavor Al empujar una vez la palanca (A), se hace el cambio de a un plato alavez de un plato menor



del plato intermedio al plato mayor.




palanca (B), se hace el cambio de un plato a la vez, de un plato menoi a un plato mayor Por ejemplo:

Para cambiar de un plato

mayor a un plato menor

Al empujar una vez la

del plato mayor al plato intermedio.



Diámetros de las abrazaderas

mm. 31.8 mm e instalarla en un

tador de tamaño L.

S (28,6 mm), M (31,8 mm), L (34,9 mm)

Al usar el tamaño S, M, usar una banda

de instalación con un diámetro de 28,6

Angulo de los tirantes

Instalación del conjunto de platos y el desviador de cambio delantero

Instalar usando el procedimiento indicado en la figura

1, 2 Usar la herramienta especial TL-FC32/36 para instalar la adaptador derecha (rosca hacia la izquierda) y la adaptador izquierda (rosca hacia la derecha). Par de apriete: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

3 Insertar la leva derecha

< FC-M770 >

Tipo banda

- Colocar la sección A de la leva izquierda en el eje de la leva derecha donde la ranura es más ancha.
- Use el TL-FC16/18 para apretar la tapa. Par de apriete: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
- Empuje la placa de tope y verifique que el pasador de placa está bien en su lugar, y luego apriete el perno de la biela izquierda. (Llave Allen de 5 mm)


Nota: Cada uno de los pernos debe ser apretado bien parejo e igual a 12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}


■ Método de instalación del espaciador


(1) Verifique si el ancho de la envoltura del pedalier es de 68 mm o 73 mm


(2) A continuación, instale el adaptador mientras consulta las ilustraciones a continuación















Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de nillar, verifique con el fabricante del cuadro de carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los componentes colocados no queden bien.

La sección de plana la placa exterior de la guía de cadena debe estar directamente arriba v paralela al plato mayor. Apretar usando una llave Allen de 5 mm

Largo de la cadena


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)



Instalación de la palanca



Si no usa el indicador, esta palanca de cambio se puede instalar del lado interior o del lado exterior de la palanca de freno. Si aiusta la posición. desmonte el indicador, y luego asegúre de sujetarlo en la nueva posición con los dos pernos de fijación




- obstruva el funcionamiento de los frenos y el funcionamiento de No la use en una combinación que dificulte el funcionamiento de

Ajuste del SIS

Se debe seguir el orden descrito a continuación

Aiuste de tope interior

Retirar primero el bloque de alineación Pro-Set, Luego, colocar de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm.




2. Conexión y fijación del cable

(C)

Tipo ménsula


Empujar la palança (B) dos veces o palanca se encuentra en la posición inferior. Luego desmontar la cubierta de orificio y conectar el cable



Instalar la cubierta de orificio girándola tal como se indica en la figura hasta que haga tope. No girarla más allá de esto, de lo contrario se podría dañar la rosca del tornillo.

Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondea el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.






FD-M770/FD-M772/FD-M772A

< Tipo normal > < Tipo de cableado superior >

Nota:



• FD-M771/FD-M773



Luego de eliminar la floiedad del cable, volver a aseguralo en el



FD-M770/M772/M772A

FD-M771/M77

3. Ajuste de tope exterior Colocar de forma que la senaración entre la placa exterior de la guía de cadena y la cadena sea de



4. Ajuste del plato intermedio

Al ajustar, colocar la cadena en la

rueda dentada mayor, y adelante

cable de forma que la separación

colocar la cadena en el plato

intermedio. Aiustar usando el



entre la placa interior de la quía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm Posición de la cadena

5. Guía para localización de fallas

Después de realizar los pasos 1 al 5, mover la palanca de cambios para verificar el funcionamiento. (También es útil en caso que resulte difícil hacer los cambios.)

Si la cadena se cae hacia el Apretar hacia la derecha el ornillo de ajuste de tope exterio (aprox. 1/4 de vuelta). Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta). Si el cambio del plato ntermedio al plato mayor se nace con dificultad Si el cambio del plato Aflojar hacia la izquierda el itermedio al plato menor se tornillo de ajuste de tope interior nace con dificultad (aprox 1/4 de vuelta) Si la cadena y la placa Apretar hacia la derecha el ornillo de ajuste de tope exterior aprox. 1/8 de vuelta). interior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior Si la cadena y la placa exterior del desviador de cambio delantero se tocan (aprox. 1/8 de vuelta). en el plato mayor Si se saltea el plato intermedio Aflojar hacia la izquierda el iste de la envoltura al hacer el cambio desde el del cable (1 ó 2 vueltas) olato mayor Apretar hacia la derecha el Si la cadena y la placa interior del desviador de casquillo de ajuste de la cambio delantero se tocan envoltura del cable cuando se cambia la cadena a la rueda dentada mayor (1 ó 2 vueltas) cuando la cadena se encuentra en el plato ntermedio. Si la cadena se cae hacia el Apretar el tornillo de ajuste de tope terior (1/2 vuelta)

■ Consulte las Instrucciones de servicio para el sistema de transmisión trasero por detalles sobre como cambiar e instalar el indicador.

Si la palanca está dura al

hacer el cambio del plato ntermedio al plato mavor